

Indicadores de flujo | Sight Flow Indicators


↑ 001E651		Brida ASA 300	
Conexión entrada y salida	Dimensiones		
mm	pulg.		
		A	B
50.8	2"	8 1/2"	6"




↑ 001E653		Brida ASA 300	
Conexión entrada y salida	Dimensiones		
mm	pulg.		
		A	B
76.2	3"	11 1/2"	8"



↑ 001E685		Brida ASA 300	
Conexión entrada y salida	Dimensiones		
mm	pulg.		
		A	B
101.6	4"	12"	9 7/8"

Los indicadores de flujo Pypesa están diseñados para que el operador pueda verificar visualmente las condiciones del flujo de gas. Cuentan con una compuerta "check" para evitar que el flujo de gas vaya en la dirección equivocada.



↑ 001E654		Rosca NPT	
Conexión entrada y salida	Dimensiones		
mm	pulg.		
		A	B
25.4	1"	4 13/16"	4 1/4"



↑ 001E658		Rosca NPT	
Conex. entr. y salida	Dimensiones		
mm	pulg.		
		A	B
31.7	1 1/4"	4 13/16"	4 1/4"



↑ 001E650		Rosca NPT	
Conexión entrada y salida	Dimensiones		
mm	pulg.		
		A	B
50.8	2"	5 13/16"	5 1/4"



↑ 001E652		Rosca NPT	
Conexión entrada y salida	Dimensiones		
mm	pulg.		
		A	B
76.2	3"	7 1/2"	7 1/2"